

ROTOWASH - 20 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vegyszermentes takarítás- felsőfokon! Lakások, üzletek, intézmények, irodák folyamatosan erős igénybevételnek kitett kemény padlók, csempe fugák, padló szőnyegek tökéletes tisztítója!

Magas tisztító erő a speciális felépítésű, – és különböző keménységű -, szembe forgó kefék takarító hatásának köszönhetően mind kemény burkolatokon, mind pedig a szőnyegeken.

Adatok; ModellR20

Egyfázisú aszinkron motor 400 W; Kefe fordulatszám 650 U/m; Munkaszélesség (mm)200 mm

Tisztavíz kapacitás1L / 3L; Szennyvíz kapacitás1,5L;Tisztavíz kijuttatása Gravitációs

Kefenyomás280g/cm²; Súly15/16 kg

Hosszúság 366 mm Szélesség 303 mm Magasság irányítókar nélkül 205 mm

Teljes magasság munkahelyzetben205 mm – 1000 mm

Tisztítóteljesítmény Kemény padlón (max 230 m²/h) Szőnyeg felületen (max 100 m²/h)

Működési leírása; Kövesse a képeken lévő utasításokat ill. itt leírtakat és a figyelmeztetéseket!

A gép 230V-al működik. Dugja be a konnektorba.

Elindítása; A motor elindításához egyszerűen emelje meg a fogantyút és húzza hátrafele. ON -irányba. Ha még jobban hátra húzza a fogantyút, akkor a gép ráereszkedik a kefékre. Előre menet a tiszta víztartály áll.

A kefenyomás az oldalsó gombbal állítható be. (mennyire ereszkedjenek le a padlóra, szőnyegre)

Leállítása; A kar középre, merőleges állásba helyezésével a gép leáll.

Használata; Mozgassa a gépet előre- majd hátra. A fogantyú melletti piros gomb megnyomásával a padlóra víz fröcskölkölhető, ami elősegíti a tisztítási folyamatot. (Lehet a padlókat erős szennyeződés esetén előre nedvesíteni) Visszafelé mozdítással a gép a piszkos vizet összeszedi a szennyvíztálcába. Az előre-hátra mozdítást addig folytassa ,míg az adott terület megfelelő tisztaságú lesz.

A tiszta víz adagolását szükség szerint – nem folyamatosan – kell kifröcskölni a padozatra, hogy a gép fel tudja szedni.

Az egymással ellentétesen forgó kefék a piszkos vizet a felszedő hengerre dobják, ahonnan egy lehúzó él a szennyvíztartályba juttatja. Amikor a szennyvíztartály megtelt üríteni kell ill. a tiszta vizet pótolni a másik tartályban.

Tisztítása; A 2 db tálcát kivéve , azokat letörölve, a munkahenger(középső) letörölve kérjük vissza.

TILOS- a gépet felülről mosni, slagolni!

FIGYELMEZTETÉS;

A padlón a víz szintje nem haladhatja meg az 5mm, ekkor nem használható!

A gép csak megfelelő tápfeszültségre/ adattáblán jelzett, 230 V // kapcsolható. A motor túlterhelése esetén a hőkapcsoló kikapcsolja a gépet a hálózatból. Mintegy 30 másodperc elteltével a biztonsági kapcsoló megnyomásával a gép ismét működésbe helyezhető.

A gépet tiszta vízzel szabad használni. Amennyiben túlságosan habzó (vegyszeres kezelést végez) hidroklorid alapú anyagokat tartalmazó tisztítófolyadékot használ, akkor a kaución kívül a gép teljes javítását vagy a gép pótlásának a költségét a bérlőnek kell fizetnie.